

ESTANTERIA SERIE ESTANDARD

LA PARTE ESTRECHA HACIA ARRIBA

LEER ANTES DE EMPEZAR.


EL PIE ENTRA EN LA PARTE MAS ANCHA SIN TROQUELAR Y TIENE QUE ENTRAR EN LAS ULTIMAS RANURAS Y SUBIR HACIA ARRIBA, DESPUES LA PIEZA ZNCADA HAY QUE DOBLARLE LAS PESTAÑAS HACIA DENTRO Y ENTRA PARA QUE NO SE SALGA EL PIE, SI SE MONTAN GONDOLAS HAY QUE METER LOS DOS PIES Y DESPUES LA PIEZA QUE CIERRA

ENTRA EN LA PARTE MAS ANCHA



DOBLAR PESTAÑAS HACIA DENTRO

NIVELADOR ENTRA ROSCADO

ESTA PIEZA ES LA QUE HACE QUE EL PIE NO SE SALGA HACIA ABAJO







ESTANTERIA SERIE ECONOMIC



MUY IMPORTANTE


UNO ENTRA POR LA PARTE LISA Y OTRO POR LA PARTE DE LOS PLEGADOS DE ESTA





PARA COLOCAR EL PORTA PRECIO HAY QUE INTRODUCIR LAS GRAPAS EN LOS ORIFICIOS DE LAS BANDEJAS Y DESPUES METER LOS PORTAPRECIOS A MODO DE CARRIL .

UNA VEZ QUE TENEMOS LA ESTANTERIA UNIDA ENTRE SI LA NIVELAMOS Y LA DEJAMOS SIEMPRE INCLINADA UN POCO HACIA ATRAS (SOLO EN LOS MURALES NO EN LAS GONDOLAS) Y COMENZAMOS PONIENDO 1º EL ZOCALO, DESPUES LAS CARTELAS Y POR ULTIMO LAS BANDEJAS.



COLOCACION DE FONDOS MALLA

